

# VeeLuame 大屏广告系统 快速指南

- 本指南仅为用户提供简单操作说明；
- 详细操作请阅读使用说明书。（官网获取或咨询客服）

产品名称：VeeLuame 大屏广告系统

产品型号：H5

## 1、开箱检查

**核对包装内物品：**屏幕拼接控制器、电视屏、电源线、电源适配器、说明书、配件（如遥控器、HDMI 线、网线、安装工具等）。

**检查：**仔细检查产品外观是否有损坏。

## 2、快速安装

**硬件安装：**

(1) 取出包装内竖条及方管横条，用螺丝组装成如下图所示壁挂支架；




图 2-1 支架组合件示意图

(2) 用膨胀螺栓将壁挂支架固定在预定的墙面上；

(3) 利用挂钩将电视屏依次挂装在拼接壁挂支架上。



图 2-2 屏幕挂钩示意图




图 2-3 屏幕拼接示意图

**设备连接：**

- (1) 通过 HDMI 线将电视屏 HDMI IN 接口与屏幕拼接控制器 HDMI OUT 接口相连；
- (2) 电视屏插上电源线；
- (3) 屏幕拼接控制器插上电源适配器。

**3、PC 端基础调试****(1) PC 端调试前连接：**

- 利用网线连接路由器与屏幕拼接控制器；
- 电脑同样连接上述路由器的网络；
- 接通电源后电视屏显示设备 IP；
- 在浏览器地址栏输入设备 IP，进入调试页面。




图 3-1 开机显示

## (2) 显示设置

进入网页登录页面后，出现管理员登录界面，初始管理员账号为：admin 初始管理员密码为：public 登录后进入下图 3-2 所示设备显示管理界面。




图 3-2 显示设置

初次登录后建议修改用户名和密码。在首页显示设置界面右上角可进行修改密码、退出登录等操作，如下图 3-3 所示。



图 3-3 修改登录密码

a. **显示设置——屏幕布局设置：**根据实际安装效果选择屏幕方向、拼接规格以及显示角度；



图 3-4 屏幕布局设置

- b. **显示设置——窗口列表：**显示已添加的窗口，从上到下显示优先级依次降低，窗口叠加后，可以进行上移、下移、删除、还原、撤销操作。



图 3-5 窗口列表

- c. **显示设置——不同类型窗口设置：**设备可以开不多的窗口类型。HDMI IN 1、HDMI IN 2，这类窗口可以接外部电脑输入信号。多媒体播放器这类窗口可以播放不同的素材，如视频文件、图片。文字窗口可以将文本文字显示出来。



图 3-6 窗口设置

- d. **显示设置——窗口属性：**每一个窗口都有自己的属性。基本信息包括窗口的

横向坐标以及纵向坐标，窗口的大小（宽、高），窗口的角度，窗口的镜像，窗口的透明度。

横向:	<input type="text" value="123"/>	^ v
纵向:	<input type="text" value="96"/>	^ v
宽:	<input type="text" value="1745"/>	^ v
高:	<input type="text" value="873"/>	^ v
角度:	<input type="text" value="0"/>	^ v
左右镜像:	<input type="checkbox"/>	
透明度:	<input type="range" value="100"/>	

图 3-7 窗口属性

- e. **显示设置——添加素材：**可以将电脑本地的视频、图片等素材上传到设备。设备内默认有 255 个素材文件夹。每一个素材文件夹可以重命名。素材上传后，可以查看上传的数量，预览素材，也可以删除。选择素材添加至对应播放器的右侧播放列表。










封面	名称	类型	大小	操作
	3D彩色1080PL.mp4	视频	23.62M	删除 重命名 下载
	冰柱加水塔1080PL.mp4	视频	23.52M	删除 重命名 下载
	海底风景1080PL.mp4	视频	29.21M	删除 重命名 下载
	海底原境1080PL.mp4	视频	12.12M	删除 重命名 下载
	海底火车1080PL.mp4	视频	11.81M	删除 重命名 下载
	海底五彩鱼1080PL.mp4	视频	23.88M	删除 重命名 下载
	女孩和游鱼1080PL.mp4	视频	18.05M	删除 重命名 下载
	汽车1080PL.mp4	视频	12.58M	删除 重命名 下载
	海底1080PL.mp4	视频	12.93M	删除 重命名 下载

图 3-8 添加素材

### (3) 网络设置

设备支持自动获取 IP 和手动修改 IP 两种方式。系统默认为自动获取，这种方式连接网络时，设备连接路由器就可以使用。当用户需要静态 IP 组网时，可以选择固定 IP 来手动设置。手动设置 IP，需要输入 IP，子网掩码，网关，以及 DNS。




图 3-9 网络设置

### (4) 视频设置


播放的视频，可以将音频打开、关闭，系统默认为关闭。系统的音量大小可以调节，默认为最大。系统在工作时，可以点击画面截图，将设备的画面回传。



图 3-10 视频设置

### (5) 设备版本信息

设备版本信息包括软件版本信息、系统固件信息、硬件 PCB 信息、设备 SN 号、MAC 地址。



版本信息		
版本信息:	wbr07_2.0.0.45.3	<a href="#">升级播放器</a>
系统版本:	20250331	<a href="#">升级系统</a>
PCB版本:		
设备SN:	3e625b0579035c6a	
MAC地址:	968BC09E41D6	

图 3-11 设备版本信息

## (6) 设备日志

设备上电运行之后，系统会记录重要信息。可以将系统日志或者播放日志下载并查看设备运行的状态。日志可以进行删除操作。



图 3-12 设备日志

## 4、手机端基础调试

### (1) 手机端调试前连接

- 利用网线连接路由器与屏幕拼接控制器；
- 手机连接同一路由器下的网络 WiFi；
- 进入软件进行调试。

### (2) 基本操作

① 进入手机端软件 VeeControl 后, 显示如下界面, 保存过的节目都会出现在节目列表中, 可对节目进行修改、删除以及发送到设备。




图 4-1 手机端 VeeControl

② 点击下方的“+新增节目”，出现屏幕布局设置，可选择屏幕方向（横屏或者竖屏），屏幕数量即排列方式，如两个屏幕拼接，则选择 $1 \times 2$ 或 $2 \times 1$ ，选择后下方会出现屏幕示例。右上角可更改节目名称。



图 4-2 新增节目

### ③ 媒体窗口

用户可以根据实际需求改变相应属性。窗口 X 表示横向坐标，窗口 Y 表示纵向坐标。窗口 W 表示窗口的宽度，窗口 H 表示窗口的高度。点击“视频”，可以添加视频文件。点击“图片”，可以添加图片文件。



图 4-3 媒体窗口设置

#### ④ 文本窗口编辑管理

文本窗口创建后,在文本“请输入文字”提示框内填写用户需要的文本信息,也可以点击删除按钮清除当前所有文本信息。



图 4-4 文本窗口设置

⑤ HDMI IN 窗口编辑管理

HDMI IN 窗口创建后，可以设置不同的属性“角度”可以设置画面的旋转角度，从0度到360度。“透明度”可以设置当前窗口的透明度。“圆角”可以设置当前窗口的四个边角为弧形。



图 4-5 HDMI-IN 窗口设置

⑥ 完成窗口设计后，必须点击右上角的保存按钮。

⑦ 保存后，点击右上角的发送，进入节目发布页面，点击登录（初始账号：admin 密码：public）



图 4-6 节目发布

⑧ 若为初次使用，可点击图 4-6 中的设置修改设备名称，方便下次搜寻。

## 5、安全注意事项

- 勿将产品暴露在高温、潮湿环境中。
- 使用原装配件，避免过载充电。
- 清洁时断电，用干布擦拭

## 6、常见故障排查

故障	解决办法
无法开机	检查电源是否插入接口； 插座是否供电正常；
无法进入 PC 端调试界面	检查 IP 地址是否正确； 电脑与屏幕拼接控制器是否在同一网域； 电脑网络连接是否正常；
无法进入手机端调试界面	检查手机是否与屏幕拼接控制器在同一网域；

## 7、获取帮助

官网支持：<http://www.veeluame.com/>

客服电话：86-933020

联系邮箱：[admin@veeluame.com](mailto:admin@veeluame.com)

保修期：整套系统保修期限一年



Youtube



WhatsApp



Tik Tok



Ai 视觉「原创素材」



网站



抖音



今日头条



微信视频号

---

提示：详细操作请参阅完整说明书

---

